

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。
ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読み下さい。
また、この「取扱説明書・保証書」は大切に保管して下さい。

安全上の注意

ご使用になる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止する為に守っていただきたい事を説明しています。

警告 この表示の欄は「死亡または重傷を負う可能性がある」と考えられる内容です。

注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性、器物損害の可能性があると」考えられる内容です。

注意 このマークは特に気を付けていただきたい「注意」をお願いする内容です。

禁止 このマークはしてはいけない「禁止」をお願いする内容です。

重要 このマークは必ず実行していただく「強制」をお願いする内容です。

警告

注意 電池の液が目に入った時は、失明や障害を受ける可能性がある為、すぐに水で洗い流し医師の治療を受けて下さい。

警告

禁止 充電式電池を使用しないで下さい。

重要 使い切った電池は必ず器具から取り出して下さい。ガスが出て破裂する事があります。

注意

禁止 本来の機能を発揮するには、アルカリ電池をご使用下さい。

禁止 光を直接目に当てないで下さい。目を痛める原因となる事があります。

保証規定

- 取扱説明書の注意に従った正常な使用状態で故障した場合は、お買い上げ後1年間無料で修理いたします。
 - 修理の必要が生じた場合は、製品と本書をお買い上げの販売店または富士灯器(株)へご持参またはご送付下さい。
 - 修理品のご持参、お持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料および諸掛かりはおお客様ののご負担となります。尚ご送付の場合は適切な梱包の上、物次第の為、受け渡しの確認ができる手段(簡易書留や宅配)をご利用下さい。
 - 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - 誤用・乱用および取扱い不注意による故障。
 - 火災・地震・水害および落電等の災害による故障。
 - 不当な修理や改造および劣質電池に起因する故障。
 - 使用中に生じたキズ等の外装上の変化。
 - 消耗品および付属品の交換。
 - 本書の提示がない場合および必要事項(お買い上げ日、販売店名等)の記入がない場合。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。また本書の再発行はいたしませんので大切に保管して下さい。
- ※ この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

【お客様の個人情報のお取り扱いについて】

富士灯器株式会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいた氏名・住所等の個人情報(以下「個人情報」)を下記の通りお取り扱いします。

- 当社は、お客様の個人情報を当社製品のご相談への対応や修理およびその確認等に利用させていただきます。これらの目的の他にご相談内容の記録を執事があります。なお、法令に基づき義務の履行または権限の行使の為に必要場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 当社は、お客様の個人情報を適切に管理します。

THIS WARRANTY IS VALID ONLY IN JAPAN

注意

重要 電池を交換する時は、消灯後本体の温度が下がってから行って下さい。

- 電池は⊕⊖の方向を正しく入れて下さい。
- 使用後は必ず消灯して下さい。
- 定期的に点検して下さい。(点灯・液漏れ等)
- 長期間使用しない時は電池を取り出して保管して下さい。

重要 これらの注意を守らないと、液漏れ・発熱・破裂等の原因となります。

使用上の注意

危険 火中に投げないで下さい。

- 電池が消耗した時は必ず新しい電池と交換して下さい。消耗した電池を本体内部に放置しておきますと、液漏れ等をおこし故障等の原因になります。
- 幼児の手の届かない所で使用・保管して下さい。(特に交換した古い電池にご注意下さい)
- 電池を交換する時は必ず新品の電池と交換して下さい。極端な低温・高温、および湿気やほこりの多い所、また直射日光のあたるところ(窓辺、車内等)での使用・保管は避けて下さい。本体の変形・変色・電子回路の故障等の原因になります。
- 本体を曲げたり、ひねったりしないで下さい。また落としたり、強いショックを与えないで下さい。
- 分解しないで下さい。
- 先端の鋭利な物で操作しないで下さい。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布をご使用下さい。汚れがひどい場合は中性洗剤をつけた布を固く絞ってお拭き下さい。シンナー、ベンジン等の揮発性溶剤を使用しないで下さい。
- 虫除けスプレー等を本機に使用しないで下さい。成分によっては、プラスチックを溶かす作用があるため、破損、防水性能の低下を引き起こす恐れがあります。
- 水中での使用はできません。

保証書欄

お客様窓口

製品の機能、使用等に関するご質問にお答えいたします。

TEL. 06-6719-0512(代)

受付時間 9:00~17:00

(土・日・夜間休・年末年始・夏季休暇を除く)



富士灯器株式会社

F-645-0001 本館印刷部製版室三幸社製227号印刷


TEL. 06 6719 0512(代) FAX 06 6714 0496

www.zexus.com


FUJI-TOKI CO.,LTD.

■ 各部の名称・電池の交換方法 / Name of each part / Instruction for the battery exchange



① 本体をしっかりと押さえ、ラバーグリップ部を図の方向に回して、ヘッド部を外します。



② 単3形アルカリ電池を図の方向で本体にセットします。(＋端子をヘッド部側に)




③ ラバーグリップ部を図の方向に回します。そのまま点灯するまで回します。



■ 使用方法 / Instruction

ラバーグリップ部を図の方向に回します。逆方向に回して緩めると消灯します。



ZX-135は点灯したモードを記憶するモードメモリー機能がついております。
消灯した後、再度点灯した際には、前回のモード(パターン)で点灯します。

※メモリーを初期状態に戻すには、一度電池を取り外し、しばらく経ってからご使用されますと、赤色スタートの状態に戻ります。

■ 仕様 / Specifications

使用光源 LIGHT SOURCE	高性能チップLED 赤色×1 高性能チップLED 緑色×1 高性能チップLED 青色×1 1Each x RGB Color LED Chip 高性能チップLED 白色×1 1 x Cool White LED Chip	点灯時間 BURN TIME	フラッシュャー使用時 FLasher Light 実用点灯 約200時間 Practical Burn Time:200Hours 白色点灯時 Cool White 実用点灯 約3.5時間 Practical Burn Time:3.5Hours
	明るさ BRIGHTNESS	約1ルーメン (フラッシュャー使用時) † 1 Lumens (Flasher Light use) 約180ルーメン (白色100%点灯時) † 180 Lumens (Cool White 100%)	本体サイズ BODY SIZE
使用電池 BATTERIES	単3形アルカリ電池×1本 (別売) 1 x AA Alkaline Battery (Battery Excluded)	本体質量 BODY WEIGHT	約22g (本体のみ)
		防水性能 WATER RESISTANCE	IPX 7相当

† 弊社テストデータを基にした平均値です (±15%)